OneKeg Dual-Cooling Pro

Manual rápido (versión simplificada para descarga en web)

Versión simplificada para web · 17/01/2026

Importante

• Este “manual rápido” resume los puntos clave para instalación, uso y mantenimiento básico.
• Uso exclusivo con barriles OneKeg compatibles con el modelo.
• Para intervenciones técnicas o averías, contacta con servicio técnico autorizado.
• El refrigerante R290 es inflamable: evita fuentes de ignición y no manipules el circuito frigorífico.

Seguridad básica

- Conecta a una toma dedicada y en buen estado. Evita regletas múltiples.
- No manipules enchufes o interruptores con las manos mojadas.
- Mantén libres las zonas de ventilación y no cubras el equipo durante el funcionamiento.
- Desenchufa antes de limpiar o realizar mantenimiento.

Puesta en marcha rápida

- Coloca el equipo en una superficie estable y nivelada, en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Abre las tapas y llena el depósito de agua hasta cubrir ligeramente el serpentín de cobre (aprox. 8 L; ~5 mm por encima del serpentín).
- Recomendación de agua: purificada/descalcificada (no osmotizada).
- Para vaciar el depósito, retira el tapón de drenaje trasero. Vacía el agua antes de transportar la máquina.
- Instala el grifo y la bandeja de goteo si no vienen montados.
- Inserta un barril OneKeg (3/5/10 L) siguiendo su orientación; cierra correctamente la tapa/compartimento.
- Conecta a la red (220–240 V) y enciende el equipo.
- Espera a que el sistema alcance temperatura (hasta ~3 h si el barril está a 30 °C; menos si está preenfriado).
- Realiza una prueba de dispensación y sirve normalmente.

Datos técnicos principales

Dato	Valor
Modelo	OneKeg Dual-Cooling Pro

Sistema de frío	Dual: agua + enfriamiento directo
Temperatura de salida	2–10 °C
Capacidad compatible	3 / 5 / 10 L (barriles OneKeg)
Presión de trabajo	1,8 bar (inicio) – 2,3 bar (parada)
Potencia	165 W
Alimentación	220–240 V · 50/60 Hz · 1,2 A
Refrigerante	R290 (50 g)
Tiempo de enfriamiento	≈ 3 h (desde 30 °C)

Limpieza y mantenimiento

- Apaga y desenchufa antes de cualquier mantenimiento.
- Limpia exterior y bandeja de goteo con paño suave ligeramente húmedo; no usar chorros de agua ni productos abrasivos.
- Mantén libres de polvo las rejillas/condensador para asegurar buen rendimiento.
- Si no se usa durante periodos largos, vacía el depósito de agua y deja secar.

Solución rápida de problemas

Problema	Qué revisar
No enfría o enfría poco	Verifica ventilación, nivel de agua del depósito (cubre el serpentín), y deja tiempo suficiente. Si el barril está caliente, el enfriamiento puede tardar hasta ~3 h.
No sale bebida	Comprueba que el barril OneKeg está correctamente instalado y que el grifo está bien montado. Repite la prueba de dispensación.
Goteo o suciedad	Limpia la bandeja de goteo y revisa que el conjunto del grifo esté correctamente colocado.

Soporte

Para asistencia técnica y repuestos, utiliza los canales oficiales de OneKeg (según el manual original).