# OneKeg Multi-Capsule

Manual rápido (versión simplificada para descarga en web)

Versión simplificada para web · 17/01/2026

## Importante

• Este “manual rápido” resume los puntos clave para instalación, uso y mantenimiento básico.
• Uso exclusivo con barriles OneKeg compatibles con el modelo.
• Para intervenciones técnicas o averías, contacta con servicio técnico autorizado.
• El refrigerante R600a es inflamable: evita fuentes de ignición y no manipules el circuito frigorífico.

## Seguridad básica

- Conecta a una toma dedicada y en buen estado. Evita regletas múltiples.
- No manipules enchufes o interruptores con las manos mojadas.
- Mantén libres las zonas de ventilación y no cubras el equipo durante el funcionamiento.
- Desenchufa antes de limpiar o realizar mantenimiento.

## Puesta en marcha rápida

- Coloca el equipo en una superficie estable y ventilada, alejada de calor y humedad.
- Instala la bandeja de goteo y verifica que el grifo está correctamente montado.
- Inserta un barril OneKeg (5/10 L), cierra la tapa y asegúrate de que queda bien sellada.
- Conecta a la red eléctrica y enciende el equipo desde el panel frontal.
- Espera a que enfríe y realiza una prueba de dispensación.

## Datos técnicos principales

| Dato | Valor |
|---|---|
| Modelo | OneKeg Multi-Capsule (T-Capsule en la web) |
| Sistema de frío | Enfriamiento directo (compresor) |
| Temperatura de salida | 3–10 °C |
| Capacidad compatible | 5 / 10 L (barriles OneKeg) |
| Presión de trabajo | 1 bar (inicio) – 1,8 bar (parada) |
| Control de refrigeración | 5 °C (inicio) – 0 °C (parada) |

| | |
|---|---|
| Potencia | 120 W |
| Alimentación | 220–240 V · 60 Hz · 0,55 A |
| Refrigerante | R600a (30 g) |

## Limpieza y mantenimiento

- Apaga y desconecta el equipo antes del mantenimiento.
- Limpia la bandeja de goteo y la rejilla periódicamente; evita acumulación de líquidos.
- Mantén despejada la zona de ventilación/condensador para favorecer el enfriamiento.
- No uses productos abrasivos; utiliza paño suave y detergente neutro.

## Solución rápida de problemas

| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| La bomba de aire no funciona | Comprueba que el equipo está encendido (panel frontal) y que la tapa está bien cerrada. Si aplica, verifica el interruptor trasero de la bomba y vuelve a presionar/activar. |
| No sale bebida | Abre la tapa del grifo y verifica que el tubo y el caño están alineados e insertados correctamente en las ranuras. Revisa que el tubo desechable no esté bloqueado. |
| El grifo no cierra correctamente | Revisa la posición del tubo y las ranuras; reinstala el tubo asegurando alineación correcta. |
| Problemas al cambiar el barril | Gira el barril en sentido contrario a las agujas del reloj y tira hacia arriba para extraerlo junto al tubo dispensador. |

## Soporte

Para asistencia técnica y repuestos, utiliza los canales oficiales de OneKeg (según el manual original).